

ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ

FL-6788 (KBT)

серия «EXPLORER»

инструкция по эксплуатации



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светодиодный фонарь, с поворотной регулируемой подставкой и встроенным магнитом для подвешивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды COB 3W LED и SMD 0.5W LED
- Яркость светового потока: 240 лм
- Дальность: 40 м
- Время непрерывной работы: от 3 до 15 часов
- Прочный пластиковый корпус
- Режимы работы:
 - COB 3W: полная яркость, частичная яркость
 - SMD 0.5W: полная яркость
- Поворотная рамка с магнитом для установки фонарика в различных положениях
- Складывающийся крючок и клипса для подвешивания
- Световой индикатор зарядки аккумулятора
- Кабель микро-USB в комплекте
- Питание: встроенный аккумулятор 3.7В 2200 мАч

- Вес (без батарей): 195 г
- Габариты: 173x54x34 мм

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Не направляйте свет фонаря в глаза окружающим!



Не позволяйте детям самостоятельно пользоваться фонарем!



Не оставляйте фонарь под дождем, снегом, в условиях высокой влажности!



Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором!

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. Отключите фонарь
2. Подключите разъем зарядного устройства к гнезду зарядки фонарика расположенного на боковой панели корпуса под заглушкой со значком ⚡
3. По окончании зарядки аккумулятора отключите зарядное устройство

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА

- Не заряжайте фонарь при отрицательных температурах.
- Не включайте фонарь во время зарядки аккумулятора.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Регулярно пользуйтесь фонариком, перезаряжайте аккумулятор.
- Не оставляйте батарею месяцами полностью заряженной или полностью разряженной.

ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Для выбора режимов используйте кнопку включения на передней панели фонаря

1. COB 3W:

«Режим частичной яркости» - первое короткое нажатие кнопки включения
«Режим полной яркости» - второе короткое нажатие кнопки включения

2. SMD 1W:

«Режим полной яркости» – третье короткое нажатие кнопки включения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Фонарь кемпинговый FL-6788 – 1 шт.
- Упаковка (блистер) - 1 шт.

ХРАНЕНИЕ

Храните фонарь в сухом помещении, при комнатной температуре окружающего воздуха, в закрытом и недоступном для детей месте.

Информацию о сроках и условиях гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И СРОК СЛУЖБЫ

Информация о сроках гарантийного обслуживания вы можете узнать на сайте www.kvt.su

УТИЛИЗАЦИЯ



После вывода из эксплуатации прибор должен быть упакован на утилизацию в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с федеральным, либо региональным законом России или стран-участников Таможенного союза.

АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Сервисный центр:
248033, Россия, г. Калуга
Пер. Секиотовский, д. 12
Тел.: (4842) 595-260, (4842) 596-052



WWW.KVT.SU